

# hama

Obj. č. 136837, 136838, 136839, 136840

## Návod



Náramek připevníte tak, že ho nasunete, dokud neuslyšíte kliknutí.

Remienok pripevníte tak, že ho nasuniete, kým nebudete počuť kliknutie.



Přitáhněte náramek tak, aby přilíhal k zápěstí, ale zároveň nebyl příliš těsný.

Pritiahnite remienok tak, aby priliehal k zápästiu, ale zároveň aby nebol príliš natesno.



Chcete-li náramek odstranit, stiskněte tlačítko a vysuňte ho.

Ak chcete remienok odstrániť, stlačte tlačidlo a vysuňte ho.

### Upozornění:

Citlivost kůže:

Občas může dojít k reakci na kůži při styku s některými materiály. Příčinou může být alergie, environmentální faktory nebo jiné dráždivé látky, jako je například mýdlo nebo pot.

Při plavání nebo aktivitách s větší mírou pohybu doporučujeme použít řemínek s klasickým zapínáním.

### Upozornenie:

Citlivosť pokožky:

Občas sa pri styku s niektorými materiálmi môže vyskytnúť reakcia na pokožke. Príčinou môže byť alergia, environmentálne faktory alebo iné dráždivé látky ako napr. mydlo či pot.

Pri plávaní alebo aktivitách s väčšou miernou pohybu odporúčame použiť remienok s klasickým zapínaním.

Hama spol. s r.o., Kšírova 604/150, 619 00 Brno, [www.hama.cz](http://www.hama.cz)

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, [www.hama.sk](http://www.hama.sk)